

# Uživatelský návod ovladače TL-CON-RGB-RF4-20B

20-tlačítkový ovladač s pokročilou mikro řídicí jednotkou slouží k ovládání LED světelných zdrojů, lze s ním nastavit jas, statické barevné volby a různé dynamické změny světelných efektů infračerveným dálkovým ovládáním.

Technický popis :

pracovní teplota :-29° až 60°C

vstupní napětí 12V DC

výstup: 12V, 3x2A/3x24W

Bezpečnostní informace :

- 1.Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození přijímače
- 2.zapojení provedte dle návodu na přijímači, na šipku zapojte +, od šipky zapojte barvy R,G,B LED diod zařízení podle instrukce



Dovozce:

T-LED s.r.o. , [www.t-led.cz](http://www.t-led.cz)  
Praha 5, Česká republika



Popis tlačítek RF ovladače,  
tabulka odpovídá rozložení tlačítek :

zesílení jasu	snížení jasu	start/pauza	zapnout/vypnout
stálá červená 	stálá zelená 	stálá modrá 	stálá bílá 
stálá oranžová 	stálá žlutá 	stálá modrozelená 	stálá fialová 
automatické střídání všech programů	kroková změna 3 základních barev ±	prolínání 3 základních barev ±	+ rychlost změny
Blikání 7 barev	automatické přepínání 7 barev ±	prolínání 7 barev ±	- rychlost změny

= lze nastavit jas barvy

± = lze nastavit rychlost změny barvy

